

Installationsanleitung Bautrockner

Allgemeines

Bautrockner entfeuchten die Luft und werden deshalb häufig auch als Luftentfeuchter bezeichnet. Die entfeuchtete Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und hilft so, die Bausubstanz zu trocknen. Ein Bautrockner ist vor allem dann für Sie sinnvoll, wenn die Luftfeuchtigkeit in einem Ihrer Räume zu hoch ist. Dies kann bei Rohrbrüchen, Überschwemmungen, Wassereintritten, während oder nach Renovierungsarbeiten oder auch in Neubauten der Fall sein. Das Hauptziel des Bautrockners ist es, durch das Entziehen von Feuchtigkeit aus der Luft eine Schimmelbildung zu verhindern.

Aufstellen der Geräte

Bevor Sie den Bautrockner in Betrieb nehmen können, muss das Gerät mindestens 30 Minuten nach dem letzten Transport stillstehen. Sollte der Bautrockner aus irgendeinem Grund auf der Seite gelegen haben, muss er mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor er eingeschaltet werden darf. Diese Regel gilt auch bei kurzzeitigem Liegen während des Transports.

Anleitung zur Inbetriebnahme

- Stellen Sie das Gerät mittig im Raum auf.
- Stecken Sie den Anschlussstecker in die Steckdose.
- Drehen Sie den Drehschalter auf die maximale Leistung.
- Schalten Sie das Gerät mit dem On/Off-Schalter ein.
- Der Bautrockner ist nun bereit, Wasser aus der Luft zu entziehen.
- Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, sodass Sie es problemlos über Nacht laufen lassen können.
- Achten Sie jedoch darauf, den Wasserkondensatbehälter regelmäßig zu leeren, da das Gerät sonst nicht weiterarbeitet.



So handeln Sie bei Fehlermeldungen

- Gelbe Lampe blinkt gleichmäßig: Der Betrieb läuft normal.
- Gelbe Lampe blinkt schnell: Das Trocknungsziel wurde erreicht oder die Raumtemperatur ist zu hoch/niedrig. Bitte überprüfen Sie die Bedingungen.
- Gelbe Lampe leuchtet dauerhaft oder gar nicht: Bitte kontaktieren Sie uns. Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Serviceaufkleber am Gerät.
- Rote Lampe leuchtet: Der Auffangbehälter muss entleert und wieder eingesetzt werden.

Unsere Kontaktdaten

Falls der Bautrockner nicht ordnungsgemäß funktioniert oder es zu anderen Problemen kommt, erreichen Sie uns jederzeit über die auf dem Gerät angebrachten Kontaktdaten. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

08731 1555
info@widl-rent.de
Mo-Fr: 08:00-18:00