

Neuen T6 Handschalter synchronisieren



So synchronisieren Sie eine neue Fernbedienung mit einem Motor

Erster Schritt: Dekodierung

Halten Sie die **Tasten Rückenteil rauf und Fussteil runter** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrolltaste blinkt, was bedeutet, dass sie erfolgreich dekodiert wurde.

Zweiter Schritt: Kodierung

Verwenden Sie dieselbe Fernbedienung, drücken Sie zuerst einige Sekunden lang die Codiertaste am Motor und dann die Tasten **Rückenteil runter und Fussteil rauf**. Sie hören einen Piepton, der Handschalter und der Motor wurden ordnungsgemäß synchronisiert.