

Erst schauen, dann handeln. Wer beim Stromausfall weiß, was ausgelöst hat, grenzt den Fehler schneller ein und kann dem Elektriker am Telefon gleich die richtige Antwort geben. Gehen Sie drei Bereiche durch: Was hat ausgelöst, was können Sie selbst prüfen, und wann muss der Fachmann kommen?

Diese Checkliste fasst zusammen, was Elektromeister Tobias Haack in seinen Videos erklärt.

Bereich 1: Was hat ausgelöst?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sicherungskasten öffnen
Öffnen Sie die Tür des Sicherungskastens und schauen Sie, welcher Schalter ausgelöst hat. ☐ Alte Schraubsicherung?
In alten Sicherungskästen sitzen noch Schraubsicherungen. Sie haben denselben Zweck wie ein Leitungsschutzschalter. ☐ Mehrfachstecker im Spiel?
Hängen mehrere Geräte über Mehrfachstecker an einem Stromkreis? Das kann die Leitung überlasten. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sicherung oder FI?
Ist es ein Leitungsschutzschalter (die Sicherung) oder der FI-Schalter? Davon hängt ab, wie Sie weiter vorgehen. ☐ Was lief gerade?
Liefen mehrere Geräte an einem Stromkreis, zum Beispiel Waschmaschine und Trockner oder Mikrowelle und Backofen? ☐ Gebohrt oder Feuchtigkeit?
Wurde gerade gebohrt, oder ist bei Regen Wasser in ein Gerät gelaufen, etwa in die Bohrmaschine? Eine angebohrte Leitung oder Feuchtigkeit kann der Auslöser sein. Leitung angebohrt? Nicht wieder einschalten, sondern einen Elektriker rufen. Nasse Geräte nicht wieder einstecken. |
|---|--|

Bereich 2: Was können Sie selbst prüfen?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Alle Geräte ausstecken
Der FI springt raus und bleibt draußen? Stecken Sie alle Geräte aus und versuchen Sie dann, ihn wieder einzuschalten. ☐ Gerät als Ursache erkannt
Löst der FI bei einem bestimmten Gerät wieder aus, etwa bei der Waschmaschine, können Sie sicher sein: Dieses Gerät hat ein Problem. ☐ Testtaste drücken
Drücken Sie die Testtaste am FI. Er muss auslösen. Wiederholen Sie das mindestens einmal im Monat. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Geräte einzeln einstecken
Stecken Sie die Geräte nach und nach wieder ein. Löst der FI erneut aus, haben Sie das Gerät mit dem Problem gefunden. ☐ Geräte verteilen
Ist die Sicherung wegen Überlast geflogen? Betreiben Sie die Geräte künftig nicht mehr gleichzeitig an einem Stromkreis. ☐ Nie in die Steckdose fassen
Prüfen Sie den FI nie mit der Hand an der Steckdose. Dafür ist die Testtaste da. |
|--|---|

Bereich 3: Wann muss der Elektriker kommen?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sicherung bleibt draußen
Lässt sich der Leitungsschutzschalter nicht mehr einschalten, kann eine Leitung kaputt sein. Rufen Sie einen Elektriker. ☐ FI löst beim Test nicht aus
Reagiert der FI nicht auf die Testtaste, sollte ein Elektriker ihn tauschen und einen neuen einbauen. ☐ Nur ein FI fürs Bad
Gibt es in Ihrem Sicherungskasten nur einen FI für das Badezimmer? Lassen Sie prüfen, ob die ganze Wohnung abgesichert werden kann. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Verschmorte Abzweigdose
Auch in einer Abzweigdose kann etwas verschmort sein. Das gehört in die Hand des Elektrikers. ☐ FI bleibt trotzdem draußen
Lässt sich der FI auch ohne eingesteckte Geräte nicht einschalten? Dann lassen Sie den Fehler vor Ort suchen. ☐ Am Telefon sagen, was ausgelöst hat
Sagen Sie dem Elektriker gleich, ob die Sicherung oder der FI ausgelöst hat. Genau das fragt Tobias Haack bei solchen Anrufen immer zuerst. |
|---|--|