

*** Zur Demontage des Fenstersteckgriffes muss mit einem spitzen Gegenstand in die vorhandene Bohrung eingedrückt werden.**

*** = Siehe Kompendium Zubehör**
See Accessories chapter
Voir rubrique Accessoires
Zie het compendium Accessoires

*** = Siehe Kompendium Zubehör**
See Accessories chapter
Voir rubrique Accessoires
Zie het compendium Accessoires