

MOBILER RAUCHVERSCHLUSS BEDIENUNGSANLEITUNG



Reick's
SMOKESTOPPER

F70 PRO / F80 PRO / F90 PRO

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mobilen Rauchverschluss BIG Reick's Smoke Stopper entschieden haben. Dank des innovativen Konzepts hat sich der Mobile Rauchverschluss im Feuerwehreinsatz tausendfach bewährt.

Bevor Sie diesen einsetzen, machen Sie sich mit ihm vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung, die Sie über Einsatz, Einbau, Pflege und Lagerung des Mobilen Rauchverschlusses in der Ausführung für den professionellen Einsatz RSS Pro informiert. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Sie sind unverbindlich. Aus dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

Eine Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung – auch auszugsweise – durch Nachdruck, Fotokopie, Übernahme auf elektronischen Datenträger oder durch andere Verfahren bedarf der schriftlichen Genehmigung durch uns.

Alle Rechte vorbehalten.

© 2020 B.S. BELÜFTUNGS-GMBH



EINSATZBEREICH

Der in Türrahmen oder andere dafür geeignete Wandöffnungen montierbare Mobile Rauchverschluss verhindert die Ausbreitung von Rauch und Hitze in nicht direkt vom Feuer betroffenen Gebäudeteilen.

Das im unteren Teil freischwingende Tuch ermöglicht es, den Rauchverschluss in beide Richtungen zu passieren und den verrauchten Bereich zu belüften.



ACHTUNG

Der RSS unterbindet die Rauch- und Hitze-Ausbreitung durch die verschlossene Tür-/Wandöffnung. Dies kann einen Rückstau von Rauch und Hitze bewirken. Die Einsatzkräfte haben nach Betreten des verrauchten Bereiches Maßnahmen zur Kühlung und Ableitung der heißen Rauchgase zu treffen.

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Der RSS ist für die Rückhaltung von Brandrauch konzipiert. Er ist nicht als Brandschutztüre gedacht. Der direkte Kontakt des Rauchverschlusses mit Feuer ist zu vermeiden. Wird das Gerät in Notfällen direkt Feuer ausgesetzt, z. B. zur kurzfristigen Sicherung von Fluchtwegen, kann keine Garantie für die Einsatzdauer und seine weitere Gebrauchsfähigkeit übernommen werden. Das Tuch darf nicht als Löschdecke verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

Ein sicherer Einsatz ist nur bei einwandfreiem technischem Zustand des RSS gegeben. Überprüfen Sie diesen vor dem Einbau. Besonders das hitzebeständige Tuch und die Spannvorrichtung unterliegen Verschleiß. Tauschen Sie verschlissene/schadhafte Komponenten rechtzeitig aus, um die Einsatzfähigkeit des RSS sicherzustellen.

Verschmutzung des Tuches mit Öl, Fett, Lack oder anderen entzündlichen Stoffen erhöht die Entflammbarkeit. Derartig verschmutzte Tücher müssen gereinigt oder ausgetauscht werden.

Beachten Sie die weiteren Hinweise auf den nachfolgenden Seiten, um den Verschleiß möglichst gering zu halten.

Die B.S. Belüftungs-GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden und Verletzungen, die bei unsachgemäßem Gebrauch oder Einsatz von schadhafte Rauchverschlüssen auftreten.



EINBAU

Rauchverschluss aus der Transporttasche nehmen und auffalten.



Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Befestigung des Tuches an der oberen Rahmenstange müssen aufgesteckt sein, anderenfalls ist bei höheren Temperaturen der sichere Halt des Tuches nicht gegeben.



1

Rauchverschluss oben rechts in der Türzarge anlegen.

2

Die verschiebbare Rahmenseite des Rauchverschlusses nach links schieben, um den Rauchverschluss auf die Türbreite einzustellen.



3

In der Ausführung Pro die Spannstange nach rechts ziehen, um die Spannvorrichtung vorzuspannen.

4

Mit der linken Hand den Rahmen oben fest gegen die Türzarge drücken und mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung SPANNEN drehen.



Die Spannung so wählen, dass ein sicherer Halt des Rauchverschlusses gewährleistet ist. Die Spannung nicht darüber hinaus erhöhen, denn Überspannen reduziert die Lebensdauer der Spannvorrichtung und kann die Türzarge beschädigen.



AUSBAU

Die Spannung reduzieren, dazu mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung LÖSEN drehen, mit der linken Hand den Rauchverschluss festhalten. Anschließend die Sperrklinke drücken **1** und den Rahmen zusammenschieben **2**.

TIPP

Wird der Rahmen nach dem Drücken der Sperrklinke zuerst ein Stück auseinander gezogen, lässt er sich leichter zusammenschieben.



EINPACKEN

Die Spannstange vollständig in Richtung LÖSEN drehen und einfahren. Den Rauchverschluss, wie auf den Bildern gezeigt, zusammenfalten.

Den Rauchverschluss mit der geschlossenen Rahmenseite nach unten in die Transporttasche stecken, um Schäden am Tuch bei der Lagerung zu vermeiden.



Das Glasfasertuch des Rauchverschlusses ist knick- und scheuerempfindlich. Beim Zusammenfalten darauf achten!

Falsches Einpacken kann Schäden am Tuch des Rauchverschlusses verursachen.

LAGERUNG

Den Mobilten Rauchverschluss aufrecht, mit der geschlossenen Rahmenseite nach unten, oder liegend lagern.



Keine Gegenstände auf dem Rauchverschluss lagern. Falsche Lagerung kann Schäden am Tuch verursachen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das hochtemperaturbeständige Spezialgewebe des RSS kann von Hand gereinigt werden. Nur mildes Reinigungsmittel verwenden, keinen Weichspüler!

Das Tuch des Rauchverschlusses ist mittels Klettverschluss am Rahmen befestigt und kann somit leicht ausgewechselt werden. Das neue Tuch entsprechend dem alten Tuch montieren.

Um einen schnellen und reibungslosen Einbau des RSS langfristig zu gewährleisten, empfiehlt es sich, auf das innere Gleitrohr des Teleskoprahmens von Zeit zu Zeit eine dünne Schicht Teflon-Fett aufzutragen.



Das Gewebe ist für Maschinenwäsche nicht geeignet.

Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Sicherung des Tuches sind nach dem Tuchwechsel unbedingt wieder anzubringen.

Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal **BigFireDe**.

GEWÄHRLEISTUNG

Die B.S. Belüftungs-GmbH gewährleistet Ihnen, dass der BIG Reick's Smoke Stopper in der normalen Verwendung keine Verarbeitungs- und Materialfehler („Fehler“) für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren vom Datum Ihres Erwerbs an („Gewährleistungsfrist“) aufweist. Innerhalb der Gewährleistungsfrist wird der Rauchverschluss nach Wahl der B.S. Belüftungs-GmbH kostenlos durch Material oder Arbeitsaufwand repariert oder ausgetauscht.

Diese Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch übliche Abnutzung oder durch unsachgemäßen Gebrauch, Brandeinsätze und sonstige Gefahreinsätze entstanden sind.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist entstandene Schäden sind gegenüber der B.S. Belüftungs-GmbH schriftlich geltend zu machen. Der Rauchverschluss ist zusammen mit der Fehlerbeschreibung an die von der B.S. Belüftungs-GmbH mitgeteilte Adresse zu schicken. Sollte der geltend gemachte Fehler nicht unter die Gewährleistung fallen, ist die B.S. Belüftungs-GmbH berechtigt, die im Zusammenhang mit Reparatur oder Austausch anfallenden Fracht- und Abwicklungskosten in Rechnung zu stellen.

Falls ein Teil der Gewährleistungsbedingungen aufgrund nationaler Rechte ungültig ist, bleiben die übrigen Bedingungen dennoch gültig und wirksam.