

Pflege und Instandhaltung

1. Regelmäßiges Abziehen

- 1–3x pro Woche (je nach Nutzung)
- Oberfläche glattziehen und Unebenheiten entfernen
- Verhindert Wellenbildung und harte Stellen

Wichtig: Nicht zu tief arbeiten, sonst wird die Struktur zerstört!

2. Feuchtigkeitsmanagement

- Bei extremer Trockenheit leicht mit etwas bewässern nachhelfen
- Ziel: staubarm, aber nicht nass
- Schwarze Teppichschnipsel halten Feuchtigkeit meist gut

3. Verdichtung kontrollieren

- Boden regelmäßig prüfen:
- zu weich → leicht nachverdichten
- zu hart → auflockern (oberflächlich!)
- Balance ist entscheidend für Gelenkschonung

4. Material gleichmäßig halten

- Schnipsel bei Bedarf verteilen
- Randbereiche regelmäßig nachziehen
- Kein „Zusammenschieben“ zulassen

5. Drainage im Blick behalten

- Wasser muss ablaufen können
- Pfützen = Warnsignal
- ggf. Unterbau oder Gefälle prüfen

6. Fremdstoffe entfernen

- Mist, Laub, Steine regelmäßig entfernen
- Verhindert Verrottung und Qualitätsverlust

„Lieber regelmäßig leicht pflegen als selten intensiv eingreifen.“