



Produktinformation

BMB 3

Art des Produktes: Flüssige Reaktionskomponente für die Anwendung im dritten Schritt des BMB-Verfahrens.

Aufbau: organische Säuren, Wasserstoffperoxid (1-5%), Stabilisatoren, Dispergatoren

Einsatzbereich: Nur für die Anwendung durch BMB Mitarbeiter bzw. von BMB unterwiesenem Personal zugelassen.

Wirkung: Die in BMB 3 enthaltenen Desinfektionsmittel sorgen für eine effektive und nachhaltige Reduzierung von Keimen und dadurch für eine Verbesserung des mikrobiologischen Zustandes in der Raumluft und in Lüftungsanlagen. Zur Anwendung wird der Einsatz in Vernebelungsgeräten bzw. Sprühgeräten empfohlen, um ein optimiertes Ergebnis zu erreichen. Produktberührte Teile müssen nach Anwendung mit Frischwasser abgespült werden.

Einsatzkonzentration und Einwirkzeit: konzentriert, 10 – 15 min

Einsatztemperatur: Raumtemperatur

Technische Daten:	p-Wert (1%):	-0,86	Dichte:	1,03
	m-Wert (1%):	-0,33	pH-Wert (1%):	3,3
	Leitf. (1%) [in mS/cm]:	0,380		

Schaumverhalten: Schwach schäumend

Dosierung: manuell

Konzentrationsbestimmung: -

Temperaturstabilität des Konzentrats: stabil von 0 bis +50 °C, vor Frost schützen

Korrosionsverhalten: Entsprechend der Anwendungsempfehlung kein Angriff auf übliche Werkstoffe. Aufgrund der Vielzahl an Werkstoffen wird dennoch eine Eignungsprüfung an uneinsichtiger Stelle empfohlen.

Sonstiges: Trocken und vor Sonne geschützt lagern. Bei sachgemäßer Lagerung

05.01.2023

[1]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX



mindestens 12 Monate haltbar.

Sicherheitsdaten:

- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

05.01.2023

[2]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX