

Produktinformation

SRS 56

Art des Produktes: flüssiges, saures Schaumreinigungsmittel

Aufbau: organische Säuren, Tenside

Einsatzbereich: speziell für Metalloberflächen und Fliesen

Wirkung: SRS 56 beseitigt Kalkablagerungen und löst mit Hilfe spezieller Tenside auch fettige Verschmutzungen bei höchster Materialverträglichkeit. Ideal zur laufenden Unterhaltsreinigung auf allen Edelstahloberflächen.

Einsatzkonzentration

und Einwirkzeit: 1,5 – 5,0% (abhängig von Verschmutzungsgrad und Schaumanforderung) bei einer Einwirkzeit von 15 min

Einsatztemperatur: Raumtemperatur

<i>Technische Daten:</i>	<i>p-Wert (1%):</i>	-1,24	<i>Dichte:</i>	1,07
	<i>m-Wert (1%):</i>	-1,11	<i>pH-Wert (1%):</i>	3,79
	<i>Leitf. (1%) [in mS/cm]:</i>	3,79		

Schaumverhalten: stark schäumend

Dosierung: Manuell oder mit speziellen Schaumgeräten, die säurefest ausgelegt sein müssen

Konzentrationsbestimmung: Titration des p-Wertes

Temperaturstabilität

des Konzentrats: stabil von +5 bis +40°C, vor Erwärmung schützen

Korrosionsverhalten: Entsprechend der Anwendungsempfehlung kein Angriff auf übliche Werkstoffe. Fugenmaterial bei Fliesen muss säurefest sein. Aufgrund der Vielzahl an Werkstoffen wird dennoch eine Eignungsprüfung an uneinsichtiger Stelle empfohlen.

Sonstiges: Trocken und vor Sonne geschützt lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate haltbar. Nicht mit anderen Reinigern mischen. Nach Gebrauch gründlich mit Trinkwasser ausspülen.

Sicherheitsdaten:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

05.01.2023

[1]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX

BRANDNER HYGIENE

- P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

05.01.2023

[2]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX