



Produktinformation

BH BiOxi®

- Art des Produktes:** Desinfektionsmittel auf Basis hochreines Wasserstoffperoxid 35 %
- Aufbau:** Wasserstoffperoxid, Stabilisatoren
- Einsatzbereich:** Packmitteldesinfektion; Raumdesinfektion; Oberflächendesinfektion, Desinfektion von luftführenden Systemen, Kühlanlagen, Lüftungen und Kälteanlagen
- Wirkung:** BH BiOxi ist ein hochreines Wasserstoffperoxid zur Desinfektion von Verpackungsmaterial im Sprühverfahren und zur Desinfektion von Oberflächen und Räumen im Aerosol-Sprüh-Verfahren. Es zeichnet sich durch geringste Rückstandsbildung und damit maximale Maschinenlaufzeit aus.
- Einsatzkonzentration und Einwirkzeit:** Das Produkt sollte in konzentrierter Form angewandt werden. Dabei wird das Produkt in den Behälter des Aerosierungsgeräts gefüllt, die für die Anwendung geeignete Aerosolierdüse eingeschraubt werden (4 – 12) und dann kann in den Raum genebelt werden. Dies geschieht durch das Öffnen des orangenen Druckluftstellers. Es wird so lange aerosolisiert, bis eine Wirkstoffkonzentration an dem entferntesten Punkt von maximal 2mg/l H₂O₂ gemessen wird. Die Einwirkzeit soll so lange dauern, bis die Wirkstoffkonzentration unter 0,5mg/l H₂O₂ abgebaut ist. Dies ist erfahrungsgemäß zwischen 0,5 und 2 Stunden, abhängig von der vorhandenen Verkeimung der berührten Luft und den berührten Oberflächen.
- Handling: 1.**
1. Das Gerät ist mit auswechselbaren Düsen ausgestattet. Abhängig von der gewünschten Anwendung schrauben Sie die entsprechende Dosierdüsengröße ein. 4 = sehr trockenes Aerosol/sehr geringe Aerosolmenge, 6 = trockenes Aerosol/geringe Aerosolmenge, 8 = halbtrockenes Aerosol/größere Aerosolmenge, 12 = etwas feuchtes Aerosol/große Aerosolmenge
 2. Schrauben Sie den Produktbehälter vom Gerät und füllen Sie konzentriertes BH Bioxi in den Behälter
 3. Schrauben Sie den Behälter bündig wieder an das Gerät an
 4. Achten Sie darauf, dass das orange Öffnungsventil für die Druckluft auf „geschlossene“ Position steht
 5. Stecken Sie das Gerät mit dem blauen Schlauch an eine Druckluftversorgung an
 6. Positionieren Sie das Gerät
 7. Öffnen Sie das orange Öffnungsventil – Das Gerät aerosolisiert!
 8. Nach der Anwendung schließen Sie das orange Öffnungsventil, entleeren den Behälter und reinigen Sie das Gerät für die neuerliche



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX

BRANDNER HYGIENE

Anwendung mit Wasser von Trinkwasserqualität und lassen Sie das Gerät anschließend völlig trocknen.

Einsatztemperatur: ab 10°C

Technische Daten: *p-Wert (1%):* 0,00 *Dichte* 1,13
m-Wert (1%): 0,00 *pH-Wert (1%)* 7,8

Schaumverhalten: nicht schäumend

Dosierung: mit der vorgegebenen BiOxi Trockenaerosolierungsdüse

Konzentrationsbestimmung: MQuant Peroxid-Test 110011

*Temperaturstabilität
des Konzentrats:* stabil von 0 bis +40

Korrosionsverhalten: Entsprechend der Anwendungsempfehlung kein Angriff auf übliche Werkstoffe. Aufgrund der Vielzahl an Werkstoffen wird dennoch eine Eignungsprüfung an uneinsichtiger Stelle empfohlen.

Sonstiges: Trocken und vor Sonne geschützt lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! Biozid ist Wasserstoffperoxid (35g/100g Produkt), Ameisensäure (0,1g/100g Produkt).

Sicherheitsdaten:

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX

BRANDNER HYGIENE

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX