

Produktinformation

Xport Spezial

Art des Produktes: flüssiges, mildalkalisches Reinigungskonzentrat, chlorfrei

Aufbau: Phosphate, Tenside, Lösungsvermittler

Einsatzbereich: Universalreiniger für die Industrie

Wirkung: Xport Spezial zeigt aufgrund seiner speziellen Kombination aus reinigungsaktiven Tensiden, Dispergatoren und Lösungsvermittlern eine starke und effektive Reinigungswirkung bereits in der Kälte. Schmutzpartikel und hartnäckige Verkrustungen werden wirkungsvoll entfernt.

Einsatzkonzentration

und Einwirkzeit: 2 – 5% (abhängig von Art und Grad der Verschmutzung)

Einsatztemperatur: Raumtemperatur

Technische Daten:	p-Wert (1%):	-0,02	Dichte: 1,02
	m-Wert (1%):	0,13	pH-Wert (1%): 9,0
	Leitf. (1%) [in mS/cm]:	0,466	

Schaumverhalten: schäumend

Dosierung: manuell

Konzentrationsbestimmung: -

Temperaturstabilität

des Konzentrats: stabil von 0 bis +40°C, vor Frost schützen

Korrosionsverhalten: In Anwendungskonzentration kein Angriff auf übliche Werkstoffe. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Werkstoffen wird vor Gebrauch eine Verträglichkeitsprüfung bzw. eine Systemanalyse empfohlen.

Sonstiges: Trocken und vor Sonne geschützt lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate haltbar. Nicht mit anderen Reinigern mischen. Nach Gebrauch gründlich mit Trinkwasser ausspülen.

Sicherheitsdaten:

H290 Verursacht schwere Augenschäden.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

05.01.2023

[1]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX