

Produktinformation

BH Des Blue

Art des Produktes: Flüssiges Desinfektionsmittel, mit Farbindikation.

Aufbau: Amin, nichtionische Tenside, Stabilisatoren, Farbstoff.

Einsatzbereich: Desinfektion von Geräten und Oberflächen. Speziell für Durchgangsbecken geeignet. Desinfektion von Schuhsohlen / Stiefeln.

Wirkung: Die in BH Des Blue enthaltenen bioziden Wirkstoffe bewirken eine umfassende desinfizierende Wirkung mit Langzeiteffekt. Durch die Farbindikation kann das Produkt besonders gut sichtbar in Durchschreitebecken eingesetzt werden. Ein Farbumschlag von blau über violett nach farblos signalisiert den Verbrauch an BH Des Blue.

Einsatzkonzentration

und Einwirkzeit: 0,2 - 3 % je nach Anforderung.

Einsatztemperatur: Kalt bis 60°C

Technische Daten:	p-Wert (1%):	0,08	Dichte:	1,01
	m-Wert (1%):	0,17	pH-Wert (1%):	10,4
	Leitf. (1%) [in mS/cm]:	-0,434		

Schaumverhalten: In der Anwendungskonzentration schwacher Schaum möglich.

Dosierung: Manuell oder mit Dosierpumpe.

Konzentrationsbestimmung: -

Temperaturstabilität

des Konzentrats: stabil von +5 bis +50°C, vor Frost schützen

Korrosionsverhalten: Nicht korrosiv gegenüber üblichen Materialien. Bei Bedarf wird eine Prüfung auf Materialverträglichkeit empfohlen.

Sonstiges: Kühl lagern, vor Sonne schützen. Vor Verschmutzungen schützen. In Durchschreitebecken kann nach Verbrauch (angezeigt durch Farbumschlag) nachgeschärft werden (wobei ein regelmäßiger Neuansatz durch Austausch des Gesamtvolumens empfohlen wird)..

Sicherheitsdaten:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

30.10.2024

[1]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX

BRANDNER HYGIENE

- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

30.10.2024

[2]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | support@brandner-hygiene.at | www.brandner-hygiene.at

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX