

## Produktinformation

### Booster P

*Art des Produktes:* flüssiger Reinigungsverstärker

*Aufbau:* Peressigsäure, Essigsäure, Wasserstoffperoxid

*Einsatzbereich:* Tank- und Leitungsreinigung

*Wirkung:* Booster P ist ein hervorragender Reinigungsverstärker auf Basis Peressigsäure.

*Einsatzkonzentration*

*und Einwirkzeit:* 0,5 – 3,0%, je nach Anwendungszweck

*Einsatztemperatur:* kalt bis 50°C

|                          |                                |       |                      |      |
|--------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|------|
| <i>Technische Daten:</i> | <i>p-Wert (1%):</i>            | -0,07 | <i>Dichte:</i>       | 1,10 |
|                          | <i>m-Wert (1%):</i>            | -0,02 | <i>pH-Wert (1%):</i> | 6,7  |
|                          | <i>Leitf. (1%) [in mS/cm]:</i> | 0,221 |                      |      |

*Schaumverhalten:* nicht schäumend, enthält keinen Entschäumer

*Dosierung:* Mit selbstentlüftender Dosierpumpe oder manuell. Nicht leitfähigkeitssteuerbar.

*Konzentrationsbestimmung:* spezielle Titration der Peressigsäure oder Peressigsäureteststäbchen

*Temperaturstabilität*

*des Konzentrats:* stabil von 0 bis +50°C, bei höheren Temperaturen rascher Zerfall unter Wärmeentwicklung

*Korrosionsverhalten:* Nicht korrosiv auf Edelstahl und Aluminium in der Anwendungskonzentration. Normalstahl und Buntmetalle werden angegriffen. Dichtungsmaterial und bestimmte Kunststoffarten können angegriffen werden. Aufgrund der Vielzahl an Werkstoffen wird dennoch eine Eignungsprüfung an uneinsichtiger Stelle empfohlen.

*Sonstiges:* Trocken und vor Sonne geschützt lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate haltbar. Nicht mit anderen Reinigern mischen. Bereits entnommene Mengen nicht zurückschütten. Nicht in geschlossenen Systemen anwenden, Druckaufbau!

*Sicherheitsdaten:*

- H242 Erwärmung kann Brand verursachen.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

05.01.2023

[1]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | [support@brandner-hygiene.at](mailto:support@brandner-hygiene.at) | [www.brandner-hygiene.at](http://www.brandner-hygiene.at)

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX

# BRANDNER HYGIENE

- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352 Bei Kontakt mit der Haut: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

05.01.2023

[2]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | [support@brandner-hygiene.at](mailto:support@brandner-hygiene.at) | [www.brandner-hygiene.at](http://www.brandner-hygiene.at)

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX