

Transformation de véhicule

DÉCAISSEMENT ARRIÈRE WARPEL

Ford Courier



- ✓ La réserve d'origine reste intact
- ✓ Rampe avec EasyUse fonction



Das **Plus**
an **Sicherheit!**



www.warpel.ch

VÉHICULE ADAPTÉ AUX PERSONNE HANDICAPÉES AVEC DÉCAISSEMENT

Ford Courier



Lorsque la rampe est dépliée, le véhicule peut être facilement accessible en fauteuil roulant.



La rampe EASYFLEX repliée (en option) permet d'utiliser pleinement le coffre.



Le véhicule peut être équipé de l'appui-tête et de l'appui-dos FUTURESAFE 2.0.

CES POINTS COMPTENT

- » Découpe XXL pour fauteuil roulant, sans vérin à gaz dans la zone d'accès
- » PROTEKTOR 2.0 Système de retenue pour personnes et fauteuils roulants (certifié DIN et ISO)
- » Sangles E extra longues pour la fixation avant du fauteuil roulant
- » Rampe d'accès avec fonction EASYUSE pour une utilisation extrêmement facile
- » La rampe brevetée EasyFlex est facile à utiliser et peut être rapidement transformée en surface de chargement
- » Banquette d'origine à la 2e rangée (rabattable)
- » Le réservoir de carburant reste d'origine
- » Appui-tête et dossier FUTURESAFE 2.0

VARIANTES D'ASSISE POSSIBLES

Varie en fonction de la taille du fauteuil roulant



3 + 1



2 + 1



5 + 0

DONNÉES TECHNIQUES

- » Rampe d'accès
Entièrement en aluminium, antidérapant assisté par vérin à gaz, la fonction EasyUse permet une utilisation extrêmement facile et sans effort d'une seule main
- » Dimension de la cuve dans la zone réservée aux fauteuils roulants
Largeur env. 810 mm x longueur env. 1.500 mm (env. 1.320 mm avec banquette d'origine relevée dans la 2e rangée)
- » Hauteur dans la zone réservée aux fauteuils roulants
hauteur de passage env. 1.410 mm; hauteur intérieure env. 1.420 mm (Espace pour fauteuil roulant à l'arrière)



Carrosserie Warpel AG
Warpelstrasse 5
3186 Düringen
info@warpel.ch / www.warpel.ch
Tel. +41 26 492 66 77

